



# Installationsguide

## B-meters Hydrosonic ULC Ultraheat

### Inkoppling

Koppla in de två kablarna på M-bus-slingan, de är polaritets oberoende dvs plus och minus spelar ingen roll.

För fysisks installation av rör och tempgivare se installationsmanual som följer med i förpackningen. Sekundär id:et står ovanför streckkoden.

